






Marquage - Bandes au sol

Consigne de pose - Passage piétons

Munissez-vous de :

-  - bandes de passage piéton
-  - 1 stylo
-  - 1 ficelle
-  - 1 grattoir
-  - 1 balai
- 1 mètre ruban

Préparation du sol



1

Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.



2

Balayer la zone.



3

OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).



La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.

Pose de l'adhésif



4

Tracer une ligne continue avec la ficelle en l'accrochant d'un bout à l'autre (ex : avec un adhésif au sol).



5

Sans retirer le protecteur, poser les marquages sur le sol et marquer les emplacements souhaités en s'aidant du mètre ruban pour avoir un espacement identique.



6

Maintenir le 1^{er} marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit tout en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.



Marquage - Bandes au sol



Répéter l'opération pour les autres bandes de marquage.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Retrait de l'adhésif /



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

