Marquage - Bandes au sol

Consigne de pose - Sortie de secours

Munissez-vous de :

- 1 marquage «sortie de secours»
- 2 applicateurs
- 1 stylo
- 1 grattoir
- 1 balai

Préparation du sol

Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Balayer la zone.

OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols graisseux uniquement).

La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.

Pose de l'adhésif

Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.

Retirer et conserver les protecteurs des applicateurs. Positionner les 2 applicateurs sur le marquage comme indiqué ci-dessus.

Retourner l'ensemble et retirer le protecteur du marquage.

Marquage - Bandes au sol

Poser le marquage au sol de façon convexe pour chasser l'air vers l'extérieur. Appliquer une légère pression avec la main.

Retirer les applicateurs et remettre leurs protecteurs.

Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Retrait de l'adhésif

Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.